

Bediening kraan met ALL IN ONE unit

De AquaSwizz kraan is eenvoudig, slim én veilig te bedienen met de touch pad en touchless sensor.

touch pad - menu opties


	gekoeld gefilterd water
	gekoeld bruisend water
	100° kokend water
	mix gekoeld en bruisend water
	gefilterd water

gefilterd water


Druk op een gekleurde cirkel op het touch pad voor het gewenste watertype. Waai dan langs de touchless sensor links van de kraan om het water aan en uit te zetten.

1x blauw = gekoeld gefilterd water
1x groen = gekoeld bruisend water
2x rood = 100° kokend water
Of twee kleuren tesamen voor extra functies.


keuze water



waai 1x langs sensor
water start



waai 1x langs sensor
water stopt




selectie hoeveelheid water

Een leuke extra!


Wanneer je de keuze hebt gemaakt door op één van de 3 kleuren te duwen zullen nadien alle drie de cirkels verschijnen in de kleur die je gekozen hebt.
Je kan door op één van de 3 bollen te duwen een voorgeprogrammeerde hoeveelheid water selecteren. Het water zal dan automatisch stoppen na de gesleceteerde hoeveelheid.
Waaï één maal langs de sensor links.
Wil je toch het water nog laten stoppen met lopen, dan waaï je nog eens langs de sensor zodeat deze onmiddelijk stopt.

Deze volumes kunnen ook aangepast worden in de app.


linkse knop
+ - 250 ml



middelste knop
+ - 1,0 l




rechtse knop
+ - 2,7 l




hybride functie

Met deze funtie kan je door het eenvoudig zwaaien langs de sensor je keukenkraan touch free bedienen. Wanneer je vuile handen hebt kan je kan de kraan aanzetten zonder vuile vlekken achter te laten.


eerste detectie sensor
start stromend water



3x witte led - tap water
max. 10 sec.




tweede detectie sensor
water stopt onmiddelijk



speciale functies

deactivatie van de sensor voor het schoonmaken van de kraan.

pauze functie:
blauw + rood samen, activeert een pauze
van 2 minuten.



stop pauze functie:
linker en rechter knop tegelijkertijd
indrukken

